

■ Tabella applicazione adattatore per il montaggio dei freni a disco Shimano

<Per la ruota anteriore>

Modello	Diametro rotore	Tipo montaggio			
		Internazionale A	MARZOCCHI Asse 20 mm (QR 20 Plus-DH INTL STD)	Tipo BOXXER	Tipo a perno
BR-M800	∅ 203	SM-MA-F203P/S	SM-MA-F203P/Z	SM-MA-F203P/B	SM-MA-F203P/P
	∅ 180	SM-MA-F180P/S	————	————	SM-MA-F180P/P
	∅ 160	SM-MA-F160P/S	SM-MA-F160P/Z	————	Direct attach
BR-M765 BR-M601 BR-M585 BR-M535	∅ 203	SM-MA-F203P/S	SM-MA-F203P/Z	SM-MA-F203P/B	SM-MA-F203P/P
	∅ 180	SM-MA-F180P/S	————	————	SM-MA-F180P/P
	∅ 160	SM-MA-F160P/S	SM-MA-F160P/Z	————	Direct attach
BR-M525	∅ 203	SM-MA-F203P/S	SM-MA-F203P/Z	SM-MA-F203P/B	SM-MA-F203P/P
	∅ 180	SM-MA-F180P/S	————	————	SM-MA-F180P/P
	∅ 160	SM-MA-F160P/S	SM-MA-F160P/Z	————	Direct attach

<Per la ruota posteriore>

Modello	Diametro rotore	Internazionale A
BR-M800	∅ 203	SM-MA-R203P/S
	∅ 180	SM-MA-R180P/S
	∅ 160	SM-MA-R160P/S
BR-M765 BR-M601 BR-M585 BR-M535	∅ 203	SM-MA-R203P/S
	∅ 180	SM-MA-R180P/S
	∅ 160	SM-MA-R160P/S
BR-M525	∅ 203	SM-MA-R203P/S
	∅ 180	SM-MA-R180P/S
	∅ 160	SM-MA-R160P/S

■ Tabella applicazione adattatore per il montaggio dei freni a disco meccanici Shimano

<Per la ruota anteriore>

Modello	Diametro rotore	Tipo montaggio			
		Internazionale A	MARZOCCHI Asse 20 mm (QR 20 Plus-DH INTL STD)	Tipo BOXXER	Tipo a perno
BR-M495 BR-M415	∅ 203	SM-MA-F203P/S	SM-MA-F203P/Z	SM-MA-F203P/B	SM-MA-F203P/P
	∅ 180	SM-MA-F180P/S	————	————	SM-MA-F180P/P
	∅ 160	SM-MA-F160P/S	SM-MA-F160P/Z	————	Attacco diretto
BR-R505	∅ 160	SM-MA-F160P/S	————	————	————

<Per la ruota posteriore>

Modello	Diametro rotore	Internazionale A
BR-M465 BR-M415	∅ 203	SM-MA-R203P/S
	∅ 180	SM-MA-R180P/S
	∅ 160	Adattatore M475 (R)
BR-R505	∅ 160	Adattatore M475 (R)