



## **Istruzioni per l'applicazione e l'immagazzinamento**

### **1. Attrezzi consigliati per l'applicazione**

- Spatola di plastica e/o feltro, forbici pulite ed affilate

### **2. Preparazione della superficie d'applicazione**

**Assicurarsi che le superfici siano prive di prodotto contaminante da : polvere, grasso, sigillante ecc.**

**Pulire le superfici con uno straccio inumidito con Alcool Isopropilico o Benzina Bianca (quella usata per smacchiare gli abiti ) ed asciugare la superficie con uno straccio pulito.**

### **3. Applicazione: Shelter deve essere applicata 24 ore prima dell'utilizzo**

- Rimuovere il supporto azzurro ( liner ) che protegge l'adesivo avendo cura di non toccare la parte adesiva
- Posizionare la pellicola Shelter sulla superficie da proteggere, applicare la protezione effettuando una pressione uniforme.
- Ripassare i bordi per far aderire eventuali punti ancora staccati.
- 4. Temperatura d'applicazione: deve essere tra i 15°C e i 25 °C

### **5. illuminazione**

**adeguata ed illuminare l'area d'applicazione evitando eventuali ombre.**

### **6. Immagazzinamento**

- Immagazzinare Shelter in locali puliti non impolverati
- La temperatura del locale minima 10 C e massima 35°C

**ZenBc Bike Components**

**Via Tonale 18**

**21013 Gallarate - VA – Italy**

**Tel +39 0331 797641**

**E-Mail: [info@zenbc.com](mailto:info@zenbc.com)**

**[www.zenbc.com](http://www.zenbc.com)**